

CHI LAVA®
AIR Glam

VOLCANIC LAVA MULTI STYLER



*Menej tepla pre zdravšie
a lesklejšie vlasy*

Funkcie

UMIESTNENIE NÁSTAVCA NA TELO VÝROBKU

Pridajte kulmu a zacvaknite ju
Posuňte uvoľňovacie tlačidlo
nadol, aby ste ju odstránili



TEPLOTA

Studené / Teplé / Horúce

PRÚD VZDUCHU

Nízky / Stredný / Silný

ZAPNUTIE / VYPNUTIE

Tlačidlo s funkciou uzamykania
a zabezpečenia nastavení

PRÍVOD VZDUCHU

Neblokujte počas používania



Viaceré tvarovacie nástavce



Spoznaj svoje nástavce pre správny tvar



VZDUCHOVÉ KULMY PRE VLNY

Na luxusné kučery alebo plážové vlny




OKRÚHLA KEFA

Na nadýchané, pružné účesy



OVÁLNA KEFA

Na dodanie objemu



SUŠIACIA TRYSKA

Na rýchle sušenie



Luxusné vlny

VZDUCHOVÉ KULMY PRE VLNY

Odporúčané nastavenie



Prúd vzduchu



Teplota



Vyberte smer kučier výberom príslušného valca



ĽAVÁ KULMA

Zvlnenie proti smeru hodinových ručičiek: Odporúča sa pre ľavú stranu hlavy.

PRAVÁ KULMA

Zvlnenie v smere hodinových ručičiek: Odporúča sa pre pravú stranu hlavy.



1 Držte strednú časť vlasov dlhú 1,5 až 2,5 cm a nechajte končeky voľné.

Tip pre profesionálov: Vyberte si časti vlasov, ktoré majú rovnakú dĺžku.

2 Zapnite AirGlam a umiestnite valec za končeky vlasov. Končeky sa automaticky ovinú okolo valca – nie je potrebné žiadne manuálne omotávanie.

3 Keď sa končeky ovinú okolo valca, uvoľníte časť vlasov a pomaly posúvajte valec hore ku koreňom, čím necháte vlasy, aby sa naďalej ovíjali. Nie je potrebné krútiť kulmou.

4 Pre dosiahnutie najlepších výsledkov a aby ste predišli poškodeniu teplom, držte valec na mieste 10 sekúnd. Potom prepnite na najnižšiu teplotu a držte ďalších 10 sekúnd, aby ste zafixovali účes. Nakoniec potiahnite valec rovno nadol, aby ste odhalili kučery!

Tip profesionálov: Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite podľa potreby fixačný sprej CHI pre dlhšie trvajúci vzhľad.



- Pred - ošetríte vlasy s CHI Iron Guard pre tepelnú ochranu.
- Vezmite si menšie pramene a uistite sa, že vlasy nie sú príliš vlhké, pretože sa nebudú správne omotávať okolo valca.
- Použite sponky na delenie vlasov, aby ste zabránili omotaniu nechcených vlasov okolo valca.
- Kučeravé alebo vlnité vlasy si pred natáčaním pripravte vyrovnaním pomocou oválneho kefového nástavca.

Nadýchané štýly



OKRÚHLA KEFA

Odporúčané nastavenia



Prúd vzduchu



Teplota



1 Pre hladký a pružný účes začnite umiestnením kefy blízko ku korenkom, aby ste zasiahli pramene od korenkov.

2 Prečesťte si vlasy a uistite sa, že uhladzujúce štetiny kefy sa do nich zachytia a jemne ich uchopia.

Tip profesionálov: Počas česania si držte končeky vlasov pre väčšie napätie a uhladenie v celej dĺžke prameňa.

3 Opakujte na zostávajúcich prameňoch, kým vlasy úplne nevyschnú a neupravíte ich podľa potreby.

Tip profesionálov: Zafixujte si účes a znížte strapatenie prepnutím na najnižšiu teplotu.



- Pred použitím okrúhleho nástavca s kefou použite vzduchovú trysku a vlasy vysušte na 50 %.
- Pri jemných vlasoch znížte prúdenie vzduchu, aby ste minimalizovali strapatosť.
- Pri hustých vlasoch češte menšie pramene pre hladší výsledok.
- Pri kučeravých alebo vlnitých vlasoch opakovane češte menšie pramene a zvýšte teplotu pre hladší účes.
- Pre väčší objem umiestnite kefu pod korenky a češte ich krúživými pohybmi smerom nahor.

Objemné fúkania



OVÁLNÁ KEFA

Odporúčané nastavenia



Prúd vzduchu



Teplota



1

Rozdeľte si vlasy podľa želania. Pre objemné štýly začnite od korenkov ku končekom.

Tip profesionálov: pre ešte väčší objem pridržte kefu pod vlasmi tesne pri korenkoch 3 sekundy pred prečesaním smerom von.

2

Otáčajte kefu smerom von od korenkov ku končekom tak, aby ste zapojili štetiny a jemne uchopili vlasy.

Tip profesionálov: pomocou sponky zachyťte vlnu v tvare pre dlhotrvajúci výsledok.



- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte na mierne vlhké alebo uterákom vysušené vlasy.
- Pri jemných vlasoch znížte prúdenie vzduchu, aby ste minimalizovali strapatosť.
- Pri hustých vlasoch prečesávajte tenšie pramene pre hladší výsledok.
- Pri kučeravých alebo vlnitých vlasoch opakovane češte tenšie pramene a zvýšte teplotu pre rovnejší účes.
- Pre väčší objem umiestnite kefu pod korenky a češte smerom nahor krúživými pohybmi.

